Изучение рассеяния медленных электронов на атомах. Эффект Рамзауэра.

Дедков Денис, Маслов Артём группа Б01-108а 27.11.2023

Цель и задачи работы:

- 1. Исследовать энергетические зависимости вероятности рассеяния электронов атомами инертного газа.
- 2. Определить энергии электронов, при которых наблюдается просветление инертного газа.
- 3. Оценить размер внешней электронной оболочки инертного газа.
- 4. По значению измеренного ионизационного потенциала определяется, каким газом заполнен тиратрон.

Описание экспериментальной установки




Рис. 1: Слева схема подключения тиратрона. Справа блок-схема экспериментальной установки.

В работе для наблюдения эффекта Рамзауэра используется тиратрон ТГЗ-01/1.3Б, заполненный инертным газом (рис. 2). Электроны, эмитируемые катодом тиратрона, ускоряются напряжением V, приложенным между катодом и ближайшей к нему сеткой. Затем электроны рассеиваются на атомах инертного газа. Рассеянные электроны отклоняются в сторону и уходят на сетку, а оставшаяся часть электронов достигает анода и создаёт анодный ток $I_{\rm a}$.

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1. Лампа тиратрона расположена на корпусе блок источников питания. Напряжение к электродам лампы подаётся от источников питания, находящихся в корпусе прибора. Регулировка напряжения и выбор режима работы установки производится при помощи ручек управления, выведенных на лицевую панель блока источников питания.

Оборудование и приборы

Стенд с экспериментальной установкой номер 1.3.1.

- 1. Тиратрон $T\Gamma 3-01/1.3Б$.
- 2. Вольтметры GDM-8145. Инвентарный номер вольтметра, измеряющего напряжение, пропорциональное току анода, №210104003098. Инвентарный номер вольтметра, измеряющего напряжение катод-сетка, №210104003102. Инвентарный номер вольтметра, измеряющего напряжение накала тиратрона, №210104003100. Все вольтметры измеряют в пределе 20 В. Погрешность измерения $\sigma = \pm (0.03\% \ rdg + 4 \ digits)$.
- 3. Блок источников питания. Заводской номер №606-502. Инвентарный номер №410134125767.
- 4. Осциллограф GOS-620. Инвентарный номер №210104000620. Коэффициент отклонения 4% в диапазоне 5 $\frac{\text{мB}}{\text{дел}}\div 5$ $\frac{\text{B}}{\text{дел}}$




Рис. 2: Схема тиратрона: 1, 2, 3 - сетки с одинаковым потенциалом, 4 - внешний металлический цилиндр, 5 - катод, 6 - анод, 7 - накаливаемая спираль.

Рис. 3: График зависимости $1/N(\theta)$ от $(1-\cos\theta)$.

Первичные экспериментальные данные

Первичные экспериментальные данные приведены в таблице:

Обработка экспериментальных данных

Согласно теории, распределение рассеянных на углы θ гамма-квантов вследствие комптоновского рассеяние определяется соотношением:

 $\frac{1}{\varepsilon(\theta)} - \frac{1}{\varepsilon_0} = 1 - \cos\theta$

Номер канала, зарегистрировавший гамма-квант пропорционален его энергии, тогда

$$\frac{1}{N(\theta)} - \frac{1}{N(0)} = A(1 - \cos \theta)$$

Построим график зависимости $1/N(\theta)$ от $(1 - \cos \theta)$.

По пересечению графика с осью ординат определим N(0):

$$N(0) = 846 \pm 11$$

Погрешность оценим по формуле косвенных измерений:

$$y_{\text{аппрокс}} = ax + b$$

$$N(0) = \frac{1}{b}$$

$$\varepsilon_{N(0)} = \frac{\sigma_b}{b}$$

По пересечению графика с прямой $\cos\theta=0$ определим N(90):

$$N(90) = 384 \pm 4$$

Погрешность оценим по формулам:

$$y_{\text{аппрокс}} = ax + b$$

$$N(90) = \frac{1}{b+a}$$

$$\sigma_{N(90)} = \frac{1}{(a+b)^2} \sqrt{\sigma_b^2 + \sigma_a^2}$$

Определим энергию покоя электрона, на котором происходило рассеяние гамма-квантов:

$$mc^2 = E_\gamma \frac{N(90)}{N(0) - N(90)} = 550 \pm 16$$
 кэВ

где $E_{\gamma} = (662 \pm 1)$ кэВ – энергия гамма-лучей, испускаемых источником. Оценим погрешность определения mc^2 :

$$\sigma_{mc^2} = \sqrt{(\frac{N(90)}{N(0) - N(90)}\sigma_{E_{\gamma}})^2 + (\frac{N(90)E_{\gamma}}{(N(0) - N(90))^2}\sigma_{N(0)})^2 + (E_{\gamma}\frac{N(0)}{(N(0) - N(90))^2}\sigma_{N(90)})^2}$$

Обсуждение результатов и выводы

В работе был проверен закон комптоновского рассеяния:

$$\frac{1}{\varepsilon(\theta)} - \frac{1}{\varepsilon_0} = 1 - \cos \theta$$

Экспериментальные точки ложатся на прямую в пределах $2\sigma.$

Определено значение энергии покоя электрона

$$mc^2=550\pm16$$
кэВ

Табличное значение энергии покоя электрона

$$mc_{{\scriptscriptstyle \mathrm{Ta6}}{\scriptscriptstyle \mathrm{J}}}^2 = 510.998$$
кэ
В

.